TouchSmart™ Outdoor/Plug-In Digital Timer

Mounting/Installation

1. Mount the timer on a wall near a GFCI receptacle using a screw or nail. Timer must be mounted in a vertical position with the outlets facing downwards at least 4.26ft. above ground level. Screw or nail head must extend at least 3/16" out from the wall (nails or screws not included).
2. Hang the timer, from the hole at the top of the unit, onto the nail or screw.

Fast, easy setup!

1. Setup

Plug your device into the timer and make sure it is turned on. Plug the timer into an electrical outlet. For first use, press the reset button (ⓡ) in the lower right corner.

2. Set the time

Use up (△) and down (▽) arrows to set current time.

3. Choose your program

There are 3 pre-programmed times that run individually or simultaneously. Choose from the following:
"morning" (5am-8am)
"evening" (5pm-12 am)
"all night" (6pm-6am).
When a program is chosen, the blue LED indicator light will turn on. You may run multiple programs.

Additional Features

• Countdown

Press "countdown," then use up (△) and down (▽) arrows to set from 1 minute to 24 hours, and press "countdown" again.

• Manual/Override

Manual: Press on and off buttons to manually control device plugged into timer.

MADE IN CHINA

GE is trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details product registration.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM–5:00PM CST.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
- DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD
- PLUG DIRECTLY INTO A GFCI PROTECTED ELECTRICAL OUTLET
- UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING
- FULLY INSERT PLUG
- KEEP AWAY FROM CHILDREN
- NOT FOR WATER IMMERSION
- SUITABLE FOR INDOOR AND OUTDOOR LOCATIONS, STORE INDOORS WHILE NOT IN USE.

RISK OF FIRE
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- RATINGS ARE FOR BOTH OUTLETS COMBINED

TouchSmart™
Temporizador digital enchufable para exteriores

Montaje/instalación

1. Con un tornillo o clavo, instale el temporizador en una pared cerca de un tomacorriente GFCI. Temporizador debe ser montado en una posición vertical con las tomas de corriente hacia abajo al menos 1,3 metros sobre el nivel del suelo. La cabeza del tornillo o del clavo se debe extender al menos 3/16" fuera de la pared (tornillo o clavo no incluido).
2. Cuelgue el temporizador enganchando el orificio de la parte superior de la unidad en el tornillo o clavo.

¡Programación fácil y rápida!

1. Programación

Enchufe el dispositivo al temporizador y asegúrese de que esté encendido. Enchufe el temporizador a un tomacorriente. Para usarlo por primera vez, presione el botón restablecer (⊡) en la esquina derecha inferior.

2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba (△) y abajo (▽) para programar la hora actual.

3. Elija el programa

Existen tres programas preestablecidos que pueden activarse de manera individual o simultánea. Elija entre los siguientes:

"mañana" (5 a. m. - 8 a. m.)
"noche" (5 p. m. - 12 a. m.)
"toda la noche" (6 p. m. - 6 a. m.)

Cuando se selecciona un programa, se encenderá una luz LED indicadora azul. Puede activar varios programas a la vez.

Características adicionales

• Cuenta regresiva

Presione el botón de "cuenta regresiva", luego use arriba (△) y abajo (▽) flechas para programar desde 1 minuto a 24 horas y presione "cuenta regresiva" otra vez.

• Manual/Anulación

Manual: Presione on y off botones para controlar manualmente el dispositivo enchufado al temporizador.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Prodcucts Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. CST (hora central estándar).

⚠ PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- NO USE CON (CABLE DE) EXTENSIÓN
- CONECTE DIRECTAMENTE A UNA TOMA ELÉCTRICA PROTEGIDA CON GFCI
- DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE HACER LIMPIEZA
- INSERTE COMPLETAMENTE EL ENCHUFE
- MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS
- NO PARA INMERSIÓN EN AGUA
- APTO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, ALMACENAR EN INTERIORES MIENTRAS NO ESTÉ EN USO

RIESGO DE INCENDIO
- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE TIENEN ELEMENTOS TÉRMICOS (ESTUFAS, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.)
- NO SOBREPASE LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS LIMITE
- PUNTUACIONES PARA SALIDAS DE AMBOS COMBINADOS